
Установка ИС-УСО6000

Для установки системы необходимо выполнить следующие действия:

- Скачать на сайте предприятия psis.ru ПО, обновления для ИС-УСО6000.
Например, для СР6782 файл: СР6782_bios_update.vXXX,
Для СР6786 – СР6786_bios_update.vXXX, где (XXX – номер ревизии ПО).
- Обновить встроенное системное ПО процессора ИС-УСО6000 можно используя съемную SD-карту. Распаковать данный архив на SD-карту.
- Записать ПО или обновления для ИС-УСО6000 на SD-карту.
- Установить SD-карту в модуль процессора.
- Подключить питание, включить блок.
- Установка ПО ИС-УСО6000 произведется автоматически, при наличии необходимых файлов.